

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Данная модель разработана специально для электрического очагов STD/EUG

Все детали крепятся между собой саморезами, при сборке также, потребуется отвертка с крестообразным наконечником.

Сборку электрокамина необходимо производить в следующей последовательности:

1. Необходимо аккуратно распаковать все детали электрокамина и проверить комплектность поставки.

В упаковке находятся детали: корпус, крышка рис. 1

1. **ВНИМАНИЕ!** Если Вы обнаружили отсутствие или брак, каких-то деталей, сразу свяжитесь с продавцом и не приступайте к дальнейшей сборке до получения ответа от продавца. Сохраните упаковку.

1. Следующая операция – установка сверху крышки рис. 3. Она скрепляется с ножками саморезами (по три на сторону) через отверстия на крепежной планке, прикрутите крышку заранее выставив ее ровно по отношению к ножкам рис 3,4.

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию очага. Электрический камин необходимо включить в розетку и придвинуть к стенке, на выбранное для него заранее место. При необходимости перемещения собранного камина, нельзя переносить его за крышку.

Саморезы 4\*40 в количестве 5 штук (для крепления крышки).

